



MYTH リモコン操作案内

「ダイレクトボタン」から、ご注文・リクエストができます。

ホテル MENU いろいろな機能を使うには

ボタンで「ホテル MENU」画面に切替わります。
映画、飲食のオーダー、レンタル・販売品のご注文、メンバー情報の確認などは、こちらから。

TV テレビ放送を見るには

ボタンでテレビ画面に切替わります。

BS BS 放送を見るには

ボタンでBS デジタル放送に切替わります。

Blu-ray 客室ブルーレイ/DVD を使用するには

ボタンでブルーレイプレーヤーに入力が切替わります。

カラオケを使用するには

カラオケご利用の際には「カラオケ用リモコン(デンモク)」を使用します。

カラオケ ボタンを押し「デンモク」をオーダーしてください。

デンモクが届きましたら「カラオケを開始する」を選んでご利用ください。

各操作ボタン

電源ボタン

テレビの電源の ON/OFF ができます。

テレビチャンネルボタン

地上デジタル放送の操作ができます。数字キーでは、テレビチャンネルをダイレクトに入力できます。

チャンネルUP/DOWN

テレビチャンネルを UP/DOWN で替えることができます。

カーソル操作ボタン

【▲▼◀▶】でカーソルを上下左右に移動させることができます。【決定/OK】で、選択した項目を実行させることができます。

カラオケマイク音量ボタン

カラオケ利用時にマイク音量を調節できます。

ブルーレイ・DVDボタン

映像サービスをご利用中に「早送り」や「一時停止」などの操作ができます。

照明コントロールボタン

照明コントロールができます。ベッドパネルでも操作できます。